



# Comment débloquer votre Digipass ?

- Appuyez 1 fois sur la touche  du Digipass;
- le code de blocage apparaît à l'écran;
- appuyez 1 fois sur la touche ;
-  s'affiche à l'écran du Digipass;
- introduisez les 8 chiffres du code de déverrouillage reçu;
-  apparaît à l'écran du Digipass;
- choisissez ensuite un nouveau code secret et introduisez-le;
-  apparaît à l'écran du Digipass;
- confirmez une deuxième fois votre nouveau code secret;
-  s'affiche ensuite à l'écran du Digipass;
- votre Digipass est débloqué.

## REMARQUE

Si le code de 8 chiffres n'a pas été introduit correctement  apparaît à l'écran. Recommencez, vous disposez de 3 essais.

Si  s'affiche à l'écran, c'est que trois codes de déverrouillage incorrects ont été introduits. Par mesure de sécurité, ce message reste affiché à l'écran du Digipass pendant 1 heure avant de pouvoir réintroduire le code de déverrouillage. Vous disposez ensuite à nouveau de 3 essais.