


Hoe uw Digipass ontgrendelen ?

- Druk 1 keer op de pijltjestoets ;
- op de display verschijnt de blokkeringscode;
- druk 1 keer op de pijltjestoets ;
- op de display verschijnt ;
- voer de 8 cijfers van uw ontgrendelingscode in;
- op de display verschijnt ;
- kies een geheime code van 4 cijfers en voer die in;
- op de display verschijnt ;
- voer uw nieuwe geheime code van 4 cijfers een tweede keer in;
- op de display verschijnt ;
- Vanaf dit ogenblik is uw Digipass ontgrendeld en opnieuw gebruiksklaar.

OPMERKING

Als uw ontgrendelingscode van 8 cijfers niet correct is ingevoerd, verschijnt  op de display van uw Digipass. Voer de code dan opnieuw in. U kunt tot driemaal toe proberen.

Als u 3 keer een verkeerde ontgrendelingscode inbrengt, verschijnt  op de display van uw Digipass. U dient dan 1 uur te wachten voor u uw ontgrendelingscode opnieuw kunt inbrengen. U beschikt dan opnieuw over 3 pogingen.